Lenovo ThinkPad T15 Gen2

- description : Lenovo ThinkPad T15 Gen2
- author : 오션
- email : shlim@repia.com
- lastupdate : 2022-11-17 Thu

스펙

용어

1. Remove the bottom plate
To take this laptop apart, you have to undo **`all 8 captive Phillips-head screws`**.
After that, pry the bottom panel with a plastic tool.
노트북을 분해하기 위해, 8개의 캡티브 나사를 풀고, 기타 피크 또는 얇은 플라스틱 헤라로 노트북 하단 덮개를 분리
나사는 완전히 풀려 나오지 않는다.

Captive Screws are a specialist fastener that is retained within a target assembly or housing, typically with an unthreaded portion below the head, called a reduced shank.
The screw is captive meaning it can not be totally removed from the hole or fall out when items are disassembled.

캡티브 나사는 대상 조립품 또는 하우징에 매달려 있는 특수 잠금장치로서, 일반적으로 나사머리 아래에 나사산이 없는 부분을 있다.
캡티브란 나사 구멍에서 완전히 제거될 수 없는, 즉 분해 시 나사가 완전히 분리되지 않는 것을 의미한다.

하우징(Housing) : 기계 부품을 덮는 단단한 덮개
연신 볼트(bolt with reduced shank, 기계공학용어사전-원통형의 일부 또는 전부를 가늘게 깎아 충격력에 의해 쉽게 늘어날수 있게 한 볼트)
연신(延-늘일 연, 伸-펼 신) : 늘려서 폄

Ref Link

Inside Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 - disassembly and upgrade options

ThinkPad T15 Gen2(Intel)

오션, Lenovo ThinkPad T15 Gen2

From:
http://125.132.25.164/dokuwiki/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://125.132.25.164/dokuwiki/doku.php?id=wiki:miscellaneous:lenovo_thinkpad_t15_gen2&rev=1668645322

Last update: **2022/11/17 09:35**